

Pasos para solucionar el error «Could not open menu executable» (Nintendo64)

Verifica la tarjeta SD: El error indica que el sistema no encuentra el archivo necesario, lo cual suele ocurrir si la tarjeta no está bien insertada, está dañada o no tiene los archivos del sistema correctamente instalados.

Revisa el archivo de menú: El dispositivo está buscando específicamente un archivo llamado «**sc64menu.064**». Asegúrate de que este archivo exista en la raíz de tu tarjeta SD.

Reinstala el firmware o archivos del sistema: Si el archivo falta o está corrupto, deberás descargar la versión más reciente del firmware oficial para el **SC64** desde su sitio web o repositorio oficial y copiar los archivos necesarios a la tarjeta SD.

Formateo de la tarjeta: Si el problema persiste y el sistema sigue informando errores de lectura, intenta realizar una copia de seguridad de tus datos, formatea la tarjeta SD en formato FAT32 y vuelve a copiar los archivos originales del sistema.

Validación del hardware: Aunque el sistema reporta «SD card error: no error», si después de reemplazar los archivos el problema continúa, prueba con otra tarjeta SD para descartar que la actual esté fallando físicamente.