

Descodificar señales ADS-B en Windows con dump1090

Pasos para instalar dump1090:

1. Descargar y descomprimir dump1090 desde GitHub <https://github.com/MalcolmRobb/dump1090/blob/master/dump1090-win.1.10.3010.14.zip>
2. Descargar y descomprimir RTL-SDR Windows <http://osmocom.org/attachments/download/2242/RelWithDebInfo.zip>
3. Copiar los ficheros libusb-1.0.dll, rtl-sdr.dll and pthreadVC2-w32.dll de la carpeta RTL-SDR a la carpeta dump1090 renombrando pthreadVC2-w32.dll por pthreadVC2.dll.
4. Ejecutar el fichero dump1090.bat.

