

Proxmark3: Lectura y escritura de bloques de datos en Mifare

[Comprar tarjeta Proxmark3](#)

Comandos de gestión de bloques

- **hf mf rdbl**: Se utiliza para leer el contenido de un bloque específico en una tarjeta Mifare. Requiere indicar el número de bloque y la clave de autenticación (generalmente la clave A) para acceder a la información.
- **hf mf wrbl**: Permite escribir información nueva en un bloque específico de una tarjeta Mifare. Requiere indicar el número de bloque, la clave de autenticación (fuerza el uso de la clave B añadiendo un parámetro específico) y los datos en formato hexadecimal que se desean grabar.

Nota: Para realizar estas operaciones con éxito, es necesario haber extraído previamente las claves de autenticación y la estructura de los bloques (archivo .keys o .dump) mediante el proceso de auditoría de la tarjeta.

<https://www.jesusninoc.com/06/18/clonacion-con-proxmark3/>